


PURCHEK

Instalación Installation: REF. R10032

Ejemplo de una compra habitual

Example of a regular purchase


1 Entrada en el espacio comercial

El cliente entra en el espacio comercial, atravesando la entrada. Esto activa las Ruedas Inteligentes del carro de manera que están listas para bloquearse en caso de que sea necesario.

Commercial space entry

The customer enters the commercial space, going through the entrance's area. This will activate trolley's Smartwheels that, from then on, are ready for blocking in case of an incident.

2 Salida del supermercado

Cuando el cliente pasa por caja al finalizar su compra, las Ruedas Inteligentes reciben la señal, permitiendo al cliente salir del establecimiento.

- ☒ El sistema da la posibilidad de controlar aquellas **cajas que están cerradas para impedir el robo de la compra** a través de ellas.

Supermarket exit

During the checkout procedure, the trolley's Smartwheels will receive an exit signal which will allow the customer leave the supermarket.

- ☒ Purchek system gives the possibility of **controlling closed checkouts to prevent the theft of goods** through them.

Señal de salida

El sistema Purchek permite que los clientes puedan visitar otros servicios o áreas del espacio comercial. El sistema no es invasivo por lo que la experiencia de compra del usuario no se ve afectada. El cliente sale del establecimiento sin tener constancia de que el sistema Purchek estaba en funcionamiento.

En caso de emergencia y de desalojo, la centralita de Purchek está conectada al PCI del supermercado, por lo que la Rueda Inteligente no se bloqueará y no impedirá el tránsito.

Exit signal

Purchek system allows customers to visit other services or areas of the commercial space. The system is non-invasive so the user's shopping experience is not affected. The customer leaves the establishment without being aware that the Purchek system was in operation.

In case of emergency and evacuation, the Purchek transmitter is connected to the supermarket's PCI, so the system is not activated and the wheels continue working.

A Purchek Manager
B Antena Antenna
C Luz estroboscópica D-1312 Strobe light D-1312

www.carttec.com

info@carttec.com



+34 91 657 40 11

PURCHEK

Instalación Installation: REF. R10032

Ejemplo de intento de robo con carro

Example of an attempted theft with a trolley

A. Por la salida de emergencia Through the emergency exit

1 Entrada en el espacio comercial

Un ladrón entra en el espacio comercial, atravesando la entrada. Esto activa las Ruedas Inteligentes del carro de manera que están listas para bloquearse en caso de que sea necesario.

Commercial space entry

A thief enters the commercial space, going through the entrance's area. This will activate trolley's Smartwheels that, from then on, are ready for blocking in case of an incident.

2 Salida del supermercado sin pasar por caja

Cuando el ladrón intenta salir del supermercado por alguna puerta de emergencia sin pasar por caja, La Rueda Inteligente se bloquea automáticamente impidiendo la salida del carro de la tienda.

Attempt of leaving without going through checkout area

When the thief attempts to leave the supermarket through any emergency exit without going through the checkout area, the Smartwheel blocks and prevents the trolley from leaving the store.

3 Activación de la alarma

En el momento en que el sistema detecta la entrada de un carro en estas áreas restringidas, las Ruedas Inteligentes se detienen y se activa una alarma que avisa al personal del supermercado de la salida en la que se está produciendo el robo.

La alarma es acústica y visual.

Alarm activation

When the trolley is detected by the Purchek system, Smartwheels block and activate an alarm, alerting the supermarket staff about the exit where the theft is taking place.

Alarm is acoustic and visual.

A Purchek Manager

B Antena Antenna


C Luz estroboscópica D-1312 Strobe light D-1312

PURCHEK

Instalación Installation: REF. R10032

Ejemplo de intento de robo con carro

Example of an attempted theft with a trolley

B. Por la entrada principal Through the main entrance

1 Entrada en el espacio comercial

Un ladrón entra en el espacio comercial, atravesando la entrada. Esto activa las Ruedas Inteligentes del carro de manera que están listas para bloquearse en caso de que sea necesario.

Commercial space entry

A thief enters the commercial space, going through the entrance's area. This will activate trolley's Smartwheels that, from then on, are ready for blocking in case of an incident.

2 Salida del supermercado sin pasar por caja

Cuando el ladrón intenta salir del supermercado por la puerta principal sin pasar por caja, La Rueda Inteligente se bloquea automáticamente impidiendo la salida del carro de la tienda.

Attempt of leaving without going through checkout area

When the thief attempts to leave the supermarket through the main entrance without going through the checkout area, the Smartwheel blocks and prevents the trolley from leaving the store.

3 Activación de la alarma

En el momento en que el sistema detecta la entrada de un carro en estas áreas restringidas, las Ruedas Inteligentes se detienen y se activa una alarma que avisa al personal del supermercado de la salida en la que se está produciendo el robo.

La alarma es acústica y visual.

Alarm activation

When the trolley is detected by the Purchek system, Smartwheels block and activate an alarm, alerting the supermarket staff about the exit where the theft is taking place.

Alarm is acoustic and visual.

PURCHEK KIT

REF. R10021

- Dimensiones: 215,9 x 114,3 x 63,5 mm
Dimensions: 215.9 x 114.3 x 63.5 mm
- Material: Caja de plástico resistente
Material: Rugged plastic enclosure
- Accesorios: Kit de sensor de movimiento / Key Switch
Accessories: Motion sensor kit / Key Switch

A Purchek Manager



B Cable, Brazo Arm,
Antena de transmisión direccional
Directional transmission antenna



C Luz estroboscópica Strobe Light,
Antena Antenna, Cable.



D Módem Kit (Opcional) Modem Kit (Optional)
GRPS

